

KROKOVÝ MOTOR SX16-0402**NÁVOD K INSTALACI
ZAPOJENÍ VINUTÍ**

zapojení vinutí bipolární	sériové
A (1. fáze)	černý
/A (1. fáze)	zelený
B (2. fáze)	červený
/B (2. fáze)	modrý

Motory řady SX jsou určeny výlučně pro průmyslové sestavení pro zabudování do jiného přístroje.

KROKOVÝ MOTOR SX16-0402F**NÁVOD K INSTALACI
ZAPOJENÍ VINUTÍ**

zapojení vinutí bipolární	sériové
A (1. fáze)	červený
/A (1. fáze)	žlutý
B (2. fáze)	zelený
/B (2. fáze)	hnědý

Motory řady SX jsou určeny výlučně pro průmyslové sestavení pro zabudování do jiného přístroje.