

KROKOVÝ MOTOR SX16-0402

NÁVOD K INSTALACI ZAPOJENÍ VINUTÍ

zapojení vinutí bipolární	sériové
A (1. fáze)	černý
/A (1. fáze)	zelený
B (2. fáze)	červený
/B (2. fáze)	modrý

Motory řady SX jsou určeny výlučně pro průmyslové sestavení pro zabudování do jiného přístroje. Motory řady SX se prodávají jako samostatné komponenty pro další výrobu či integraci.

KROKOVÝ MOTOR SX16-0402F**NÁVOD K INSTALACI
ZAPOJENÍ VINUTÍ**

zapojení vinutí bipolární	sériové
A (1. fáze)	červený
/A (1. fáze)	žlutý
B (2. fáze)	zelený
/B (2. fáze)	hnědý

Motory řady SX jsou určeny výlučně pro průmyslové sestavení pro zabudování do jiného přístroje. Motory řady SX se prodávají jako samostatné komponenty pro další výrobu či integraci.