

**KROKOVÝ MOTOR SX16-0402LA-120****NÁVOD K INSTALACI  
ZAPOJENÍ VINUTÍ**

<b>zapojení vinutí bipolární</b>	<b>sériové</b>
A (1. fáze)	žlutý
/A (1. fáze)	černý
B (2. fáze)	modrý
/B (2. fáze)	bílý

Motory řady SX jsou určeny výlučně pro průmyslové sestavení pro zabudování do jiného přístroje.