

## KROKOVÝ MOTOR SX34-2740 (D), SX34-2570P, SX34-3080, SX34-4280 (D), SX34-6080 (D), SX34-6212

### NÁVOD K INSTALACI ZAPOJENÍ VINUTÍ

| zapojení vinutí<br>bipolární                      | sériové                         | paralelní                       |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| spojeno (nepřipojovat<br>k výkonovému zesilovači) | žlutý s modrým                  |                                 |
| spojeno (nepřipojovat<br>k výkonovému zesilovači) | oranžový (stříbrný)<br>s hnědým |                                 |
| A (1. fáze)                                       | červený                         | červený + modrý                 |
| /A (1. fáze)                                      | černý                           | žlutý + černý                   |
| B (2. fáze)                                       | bílý                            | bílý + hnědý                    |
| /B (2. fáze)                                      | zelený                          | oranžový (stříbrný) +<br>zelený |

| zapojení vinutí<br>unipolární |  |
|-------------------------------|--|
| +V                            | žlutý s modrým, oranžovým (stříbrným) a hnědým |
| A                             | červený  |
| B                             | černý  |
| C                             | bílý   |
| D                             | zelený   |

Motory řady SX jsou určeny výlučně pro průmyslové sestavení pro zabudování do jiného přístroje. Motory řady SX se prodávají jako samostatné komponenty pro další výrobu či integraci.