

**NÁVOD K INSTALACI  
STANDARDNÍ ZAPOJENÍ VINUTÍ****KROKOVÉ MOTORY****SX08-0416****SX16-0402N****SX17-0503LQEF, SX17-1003, SX17-1003LQEF, SX17-1003LQCEF  
SX17-1005-09QF, SX17-1005QF, SX17-1005LQEF, SX17-1005VLQEF  
SX17-1005QCEF, SX17-1005LQCEF, SX17-1005VLQCEF**

<b>zapojení vinutí bipolární</b>	<b>sériové</b>
A (1. fáze)	oranžový
/A (1. fáze)	černý
B (2. fáze)	modrý
/B (2. fáze)	bílý

Motory řady SX jsou určeny výlučně pro průmyslové sestavení pro zabudování do jiného přístroje.