

**KROKOVÝ MOTOR SX17-0401****NÁVOD K INSTALACI  
ZAPOJENÍ VINUTÍ**

<b>zapojení vinutí bipolární</b>	<b>sériové</b>
A (1. fáze)	černý
/A (1. fáze)	zelený
B (2. fáze)	červený
/B (2. fáze)	modrý

Motory řady SX jsou určeny výlučně pro průmyslové sestavení pro zabudování do jiného přístroje. Motory řady SX se prodávají jako samostatné komponenty pro další výrobu či integraci.