

KROKOVÝ MOTOR SX17-0402 (D)

NÁVOD K INSTALACI ZAPOJENÍ VINUTÍ

| zapojení vinutí bipolární | sériové |
|--------------------------------------|----------------|
| A (1. fáze) | černý |
| /A (1. fáze) | zelený |
| B (2. fáze) | červený |
| /B (2. fáze) | modrý |

Motory řady SX jsou určeny výlučně pro průmyslové sestavení pro zabudování do jiného přístroje.