

**NÁVOD K INSTALACI
STANDARDNÍ ZAPOJENÍ VINUTÍ****KROKOVÉ MOTORY****SX08-0416****SX16-0402N****SX17-0503LQEF, SX17-1003, SX17-1003LQEF, SX17-1003LQCEF
SX17-1005-09QF, SX17-1005QF, SX17-1005LQEF, SX17-1005VLQEF
SX17-1005QCEF, SX17-1005LQCEF, SX17-1005VLQCEF**

zapojení vinutí bipolární	sériové
A (1. fáze)	oranžový
/A (1. fáze)	černý
B (2. fáze)	modrý
/B (2. fáze)	bílý

Motory řady SX jsou určeny výlučně pro průmyslové sestavení pro zabudování do jiného přístroje. Motory řady SX se prodávají jako samostatné komponenty pro další výrobu či integraci.