

**NÁVOD K INSTALACI
STANDARDNÍ ZAPOJENÍ VINUTÍ****KROKOVÉ MOTORY****SX17-0503 (D), SX17-0804 (NEW), SX17-1005-09, SX17-1005 (D),****SX17-0905 (D), SX17-1705, SX17-0808 (D)****SX23-1011, SX23-1414 (D), SX23-1021, SX23-2727 (D), SX23-1428, SX23-4230****SX24-1427 (D), SX24-2341 (D), SX24-3341****SX34-2740N (D), SX34-2970, SX34-3570, SX34-4570, SX34-4595, SX34-7095, SX34-5010 (D)****SX42-6525**

zapojení vinutí bipolární	sériové	paralelní
spojeno (nepřipojovat k výkonovému zesilovači)	červený s hnědým	
spojeno (nepřipojovat k výkonovému zesilovači)	žlutý se zeleným (šedým)	
A (1. fáze)	oranžový	oranžový + hnědý
/A (1. fáze)	černý	červený + černý
B (2. fáze)	modrý	modrý + zelený (šedý)
/B (2. fáze)	bílý	žlutý + bílý

zapojení vinutí unipolární	
+V	červený s hnědým, žlutým a zeleným (šedým)
A	oranžový
B	černý
C	modrý
D	bílý

Motory řady SX jsou určeny výlučně pro průmyslové sestavení pro zabudování do jiného přístroje. Motory řady SX se prodávají jako samostatné komponenty pro další výrobu či integraci.